

LET OP: LEES DIT ALVORENS DE POMPMODULE TE INSTALLEREN

Om te kunnen werken vereist deze pompmodule een firmware- en portaalupdate om te werken. Na het installeren van uw pompmodule (zie hieronder) moet u contact opnemen met eusupport@blacklinesafety.com met uw organisatiegegevens en het EXO-ID nummer. We zullen ervoor zorgen dat er een firmware-update naar uw unit wordt gestuurd en dat het portaal wordt geactiveerd voor de pompmodule. Na voltooiing zal uw pompmodule functioneren.

INSTALLEER DE G7 EXO VIERKANAALS POMPMODULE


Volg deze stappen om van de diffusiemodule uit te schakelen en de vierkanaals pompmodule in te schakelen.



EXO gasslang met quick connect



1. Zorg ervoor dat de EXO:
 - In een droge, veilige, ongevaarlijke omgeving
 - Niet aangesloten op een externe oplaadbron, zoals de trickle charger of een zonnepaneel
 - Uitgezet
2. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven te verwijderen waarmee de diffusiemodule aan de EXO-behuizing is bevestigd.
3. Trek de diffusiemodule voorzichtig naar buiten totdat deze loskomt van de EXO.
4. Maak de diffusiemodule los van de EXO-gasslang door de snelkoppeling te draaien en eraan te trekken.
5. Verwijder de diffusie-module.
6. Houd de vierkanaals pompmodule tegen de EXO en gebruik de snelkoppeling/quick connect om de gas slang opnieuw te bevestigen.
7. Schuif de pompmodule voorzichtig in het EXO-huis en zorg ervoor dat de gas slang niet geklemd of bekneld raakt tussen de module en de EXO. De module moet strak op de EXO-behuizing passen.
8. Gebruik de drie schroeven om de pompmodule te bevestigen.
9. Zet de EXO aan. In het LCD-scherm onder het menu Gasopties > Inlaatinstellingen, worden de nieuwe pompinlaten (1-4) weergegeven als UIT.
10. Sluit de slang aan op de pomp-inlaat die u wilt gebruiken.
11. Ga naar het menu Gasopties> Inlaatinstellingen. Selecteer de pomp-inlaat waarop u de slang hebt aangesloten. Gebruik de pijltjestoetsen en OK om de inlaat op AAN te zetten. Uw EXO heeft nu pompfunctionaliteit.



Bezoek support.Blacklinesafety.com om de technische gebruikershandleiding te downloaden met beschrijvingen van het gebruik en de configuratie van uw apparaat en voor gedetailleerde specificaties.